



www.khsbikes.com.br

FREEAGENT

www.freeagentbmx.com.br

Caro Revendedor: As garantias das bicicletas **KHS**, **FREEAGENT** e **MANHATTAN** só serão validadas após o recebimento do REGISTRO DE DISTRIBUIDOR pela **FEPASE**, com todos os dados do cliente devidamente preenchidos. Não serão aceitas reclamações caso este procedimento não seja obedecido.



AO PROPRIETÁRIO

Parabéns pela aquisição de sua bicicleta **KHS/FREEAGENT**. Esta bicicleta foi concebida através da mais moderna tecnologia, resultando em um produto de alta qualidade, segurança e durabilidade.

Recomendamos a leitura cuidadosa das publicações entregues junto à bicicleta, pois ao conhecer as informações apresentadas você poderá desfrutar de uma maior segurança e comodidade ao dirigi-la.

ATENÇÃO!

As informações contidas neste manual referem-se a uma bicicleta **KHS/FREEAGENT** equipada com todos opcionais e equipamentos disponíveis. A sua bicicleta **KHS/FREEAGENT** poderá não dispor de todos os equipamentos mencionados neste manual.


Os dados contidos neste manual são meramente informativos, não constituindo qualquer garantia quanto à existência, característica técnicas ou formato em sua bicicleta. Recomendamos que a montagem de sua bicicleta seja efetuada por um mecânico qualificado.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1 - Ferramentas: Chave de Boca 8 e 10mm; Chave Allen 5 e 6mm; Alicates de Pressão ou Comum

2 - Remova a bicicleta da caixa para um local limpo e claro, facilitando assim sua montagem. Introduza o canote dianteiro (mesa) até a marca indicada na caixa de direção, logo acima do garfo. Ajuste a mesa e finalize o aperto do parafuso. (Allen 6mm)

3 - Introduza a blocagem no cubo da roda. Em seguida coloque a roda no garfo, gire a porca até encontrar pressão. Dobre a haste conforme figura exemplo:



ATENÇÃO: É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, PARA SUA SEGURANÇA, QUE O SISTEMA DE BLOCAGEM (RODAS E SELIM) ESTEJAM

FREIOS A DISCO

4 - (Freios). Junte as sapatas de freio ajustando-as a 2mm de distância em ambos os lados do aro. Utilizando o alicate acerte o cabo na posição de ajuste e aperte o cantilever do lado esquerdo. Você poderá utilizar as regulagens de manete para fazer um ajuste mais preciso. (Chave de Boca 8 e 10mm)


(mecânico) Introduza a roda na bike de forma que o disco de freio (rotor) se encaixe sem esforço entre as pastilhas de freios localizada nas pinças do mesmo, aperte o freio para centralizar a roda e em seguida aperte a blocagem.

(Hidráulico) Utilize o mesmo processo tomando um cuidado maior para não apertar o manete de freio enquanto o disco (rotor) ainda não estiver entre as pastilhas, evitando assim o travamento das mesmas.

5 - (Pedais). Introduza o pedal no pé-de-vela obedecendo as marcações nos pedais, esquerdo (L) e direito (R). (Mista 15mm)

6 - (Selim). Solte o parafuso na base do tubo do canote. Regule a altura do selim de modo que o mesmo se encontre na altura de sua cintura. Após subir na bicicleta note que suas pernas devem ficar levemente dobradas quando o pedal se encontrar baixo.

MONTAGEM



ÍNDICE

A: Quadro	I: Selim	Q: Garfo e Suspensão Dianteira
B: Guidão	J: Canote do Selim	R: Trocadores
C: Manete de Freios (Dianteiro e Traseiro)	K: Blocagem (Dianteira, Traseira e Canote)	S: Raios da Roda
D: Coroa + Pé de Vela	L: Roda Traseira	T: Passador Traseiro
E: Pedais	M: Roda Dianteira	U: Passador Dianteiro
F: Manoplas	N: Cubo Traseiro/Roda Livre	V: Pneu
G: Avanço	O: Freio Dianteiro	
H: Corrente	P: Freio Traseiro	

FREIOS

Certifique-se de que os freios dianteiro e traseiro estão funcionando corretamente. Ao acionar a manete de freio as sapatas devem pressionar corretamente as laterais do aro, de modo que ao soltar a manete as sapatas não devem raspar nas laterais do aro e nem ficar muito espaçadas. Certifique-se de que as sapatas estejam alinhadas.

OS FREIO SÃO MUITO IMPORTANTES. EM CASO DE DÚVIDAS PROCURE UM REVENDEDOR AUTORIZADO

RODAS

Antes de andar com sua bicicleta confirme se as rodas estão girando livres e alinhadas. Para sua maior segurança, não se esqueça de confirmar a blocagem das mesmas. Caso haja algum problema com as rodas leve-as a um revendedor autorizado.

SELIM

Certifique-se de que o selim de sua bicicleta esteja travado corretamente no tubo do quadro. A altura do canote junto ao tubo do quadro é muito importante, não utilize a extremidade do canote do selim, pois poderá danificar o quadro.

PNEUS

A **KHS/FREEAGENT** recomenda que se utilize a pressão indicada nas laterais dos pneus, pois o excesso ou falta de pressão podem ser perigosos e prejudiciais à durabilidade e desempenho do pneu.

CÂMBIOS: MODO DE USO


CÂMBIO DIANTEIRO

O comando do lado esquerdo do guidão aciona o câmbio dianteiro. Para reduzir a marcha de sua bicicleta puxe o gatilho, para aumentar a marcha de sua bicicleta empurre o gatilho. Ao reduzir a marcha pode se notar que o usuário utilizará menos força. Algumas bicicletas poderão vir com câmbios diferentes, caso isso ocorra consulte um revendedor autorizado para maiores esclarecimentos. Cada clique corresponde a uma marcha.


CÂMBIO TRASEIRO

O comando do lado direito do guidão aciona o câmbio traseiro. Para reduzir a marcha de sua bicicleta puxe o gatilho, para aumentar a marcha de sua bicicleta empurre o gatilho. Ao reduzir a marcha pode se notar que o usuário utilizará mais força. Algumas bicicletas poderão vir com câmbios diferentes, caso isso ocorra consulte um revendedor autorizado para maiores esclarecimentos. Cada clique corresponde a uma marcha.


USO IDEAL DAS MARCHAS



Uso Correto



Uso Correto



Uso Incorreto

MANUTENÇÃO

A manutenção de sua bicicleta está diretamente ligada a durabilidade da mesma, ou seja, quanto maior os cuidados de manutenção com a sua **KHS/FREEAGENT** maior será sua durabilidade. Durante a limpeza de sua bicicleta não jogue água diretamente na corrente, roda livre e engrenagem, utilizando nestes componentes apenas querosene e jato de ar. Utilize óleos lubrificantes específicos para corrente, câmbios, conduites e cabos. Para remover a roda traseira posicione o câmbio traseiro na catraca menor, em seguida, solte o cabo de freio, solte a blocagem e remova a roda.

GARANTIA

A **KHS/FREEAGENT** garante seus produtos contra defeitos de fabricação, de acordo com a tabela de modelos abaixo:

- Quadros em chromoly: 7 anos
- Quadros em alumínio: 5 anos
- Quadros em alumínio extreme: 1 ano
- Quadros em carbono: 1 ano

As peças e acessórios são garantidos pela **KHS INC** pelo período de 1 (um) ano, e de 6 (meses) para suspensões. A troca será feita por um modelo igual ou semelhante, sendo limitada ao estoque disponível no momento.

As bicicletas da **KHS/FREEAGENT** não são designadas para uso a partir de outra fonte de energia motriz a não ser a força muscular do usuário. O distribuidor, revendedor autorizado, lojista não são responsáveis por quaisquer danos ou falhas causadas por **uso indevido**. Falhas, perda, roubo, acidente pessoais, desgaste normal de peças como pneus, cabos, freios, correntes, abuso, negligência, manutenção indevida ou incorreta efetuada por qualquer pessoa não autorizada (revendedor autorizado) e uso de componentes incorretos ou defeituosos não serão cobertos por esta garantia, isentando o distribuidor, revendedor ou lojista de qualquer responsabilidade.

DESPESAS COM GARANTIA

Os custos de despesas com transporte de produtos em garantia fica a cargo do consumidor final, o retorno do mesmo ao cliente é de responsabilidade do distribuidor

PRAZOS DE GARANTIA

O PRAZO DE **AVLIAÇÃO** DO PROBLEMA SERÁ DE 10 DIAS A PARTIR DA DATA DE CHEGADA DO MESMO AO DISTRIBUIDOR. No caso de validada a troca do produto, o distribuidor tem o prazo de 30 dias para retornar o mesmo do cliente

PROCESSOS DE GARANTIA

O consumidor deverá apresentar o produto com problema a **Revenda** onde adquiriu o mesmo ou a qualquer outra autorizada, munido da nota fiscal de compra e certificado de garantia devidamente preenchido.

GERAL

SEGURANÇA

Exercícios físicos são altamente benéficos a saúde, principalmente quando conseguimos fazê-lo com uma bicicleta, no entanto, algumas precauções devem ser tomadas para sua segurança e a de terceiros. Ao utilizar sua bicicleta em locais que haja movimentação de carros fique atento para que os motoristas dos carros compreendam suas atitudes e sinais para que nenhum acidente possa ser causado. Em alguns casos, devido as características de uma bicicleta, é difícil para um motorista perceber o ciclista, tornando-se necessária uma maior atenção por parte do ciclista. Evite trafegar na contra mão. Utiliza sempre os equipamentos de segurança (capacete, luva e tênis). Respeite os sinais de trânsito.

SEGURANÇA - FORA DE ESTRADA

Com o crescente número de adeptos aos passeios fora de estrada é importante ressaltar alguns procedimentos com relação ao meio ambiente e sua segurança. Ao utilizar trilhas ou caminhos secundários, esteja atento às outras pessoas, animais e veículos. Caso isso aconteça procure trafegar devagar e com cuidado. Nunca deixe qualquer tipo de objetos para trás, alguns produtos e objetos demoram anos para se desfazer, portanto tenha a consciência de que preservar a natureza é fundamental para continuidade do seu esporte. Respeite as propriedades privadas, deixando porteiças, arames, cercas da maneira como encontrou. Evite pedalar sozinho nos passeios fora de estrada, pois caso necessite de ajuda poderá ser difícil encontrá-la. Não se esqueça de levar ferramenta, bomba de encher pneu e kits de reparo.

utilize sempre capacete: www.lazercapacetes.com.br

REGISTRO DO PROPRIETÁRIO

As informações contidas nesta ficha são de uso exclusivo do **Proprietário**. Em caso de necessidade da garantia estas informações são fundamentais para a agilidade e efetivação da mesma. Por favor preencha todos os dados:

Revendedor(Loja): _____

Modelo: _____

Nº de série: _____

Data da Compra: ___/___/___

Nome do Proprietário: _____

Telefone: _____ e-mail: _____

Carimbo do Lojista:

REGISTRO DO DISTRIBUIDOR

As informações contidas nesta ficha são de uso exclusivo do **Distribuidor**. Em caso de necessidade da garantia estas informações são fundamentais para a agilidade e efetivação da mesma. Por favor preencha todos os dados:

Revendedor(Loja): _____

Modelo: _____

Nº de série: _____

Data da Compra: ___/___/___

Nome do Proprietário: _____

Telefone: _____ e-mail: _____

Carimbo do Lojista:

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO KHS/FREEAGENT NO BRASIL:

FEPASE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Rua Potsdan, 10 - Vila Hamburguesa - SP - CEP:04225-002

info@khsbikes.com.br / www.khsbikes.com.br

